



Manuál Powerbar

Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesům a pádů.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

Obsah balení

- USB C kabel
- manuál

Popis produktu

Kapacita v mAh	23 200 mAh
Kapacita v Wh	83 Wh
Hmotnost	720 g
Rozměry	163 x 65 x 65 mm
Vstup	USB C 5 V/3 A
Výstup AC	220 V, 85 W (100 W Max)
Výstup USB	Quick Charge 3.0 5 V / 2,4 A
Výstup USB C	DC 5 V/3 A

Přibližné počty dobití a doby provozu

- Modely Iphone 4 - 8 nabití
- Modely Galaxy 6 - 10 nabití
- GoPro 8 - 10 nabití
- Zrcadlovka 7 - 8 nabití
- Tablet 1 - 3 nabití
- Nintendo Switch 2 - 3 nabití
- MacBook 12" až 1,5 nabití
- MacBook Air 13.3" až 1,3 nabití
- MacBook Pro 15" 0,75 nabití
- MacBook Pro 13.3" 1 nabití
- Dell XPS 13" 1 nabití
- ThinkPad E430 1 nabití

Záruční servis

Zboží vračejte či reklamujte na: **Adam Chadima ILICO.io REKLAMACE, V Chotejně 1307/9 102 00 Praha 10.**
V případě problémů či dotazů se neváhejte se obrátit na kontaktuj@jackery.cz či 725 573 516.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme

- Číslo objednávky
- Datum, kdy byla závada objevena
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly)
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na

- Závady zjištěné po záruční době
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou
- Poškození či závady způsobené vodou
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti
- Závady způsobené přírodní katastrofou
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou

Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

Distribuce:

Jackery CZ SK